

Tarvitset:

ABS-levy tai lasikuitumattoa

Terhi Fix 300 g

Terhi-maalia

pora

puukko

ruuveja

hiomapaperia

Läpivienti (tarvittaessa)

1. Irrota alumiiniset perälaudat (sekä tarvittaessa moottorikaivon läpivienti).
2. Pora reikä halkeaman päihin ja suurena halkeamaa esim. puukonkärjellä.
3. Täytä halkeama Terhi Fix -korjausaineella ja vahvista korjattu alue lasikuitumaton suikaleella tai liimaa ABS-levy koko vioittuneen alueen yli. Levy kiinnitetään paikoilleen ruuveilla, jotka voi poistaa, kun Fix on kuivunut. Täytä ruuvireiät ja tasoita paikan reunat Terhi Fix:illä. Anna kuivua.
4. Hio ja maalaa sekä asenna alu-levyt (ja läpivienti) paikoilleen.

